



Enceinte sans fil 10W avec bandoulière et gestion de la musique

SKU: MHSPBOOM10K



Mix parfait entre puissance et praticité pour emmener votre musique partout

Enceinte sans fil Sound Boom : l'enceinte sans fil idéale pour emporter votre musique partout avec vous

Le **Sound Boom** est l'enceinte **sans fil** idéale pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au son de leur musique préférée. Grâce à sa **sangle d'épaule intégrée**, vous pouvez en effet l'emporter avec vous à tout moment, en profitant de chaque instant pour écouter vos chansons préférées. L'**éclairage LED** intégré sur les côtés de l'enceinte est parfait pour créer une ambiance unique et fun pour animer vos soirées.

Puissance et qualité sonore : l'enceinte sans fil qu'il vous faut

Avec une puissance de sortie de **10 watts**, le Sound Boom offre des performances audio étonnantes. Cette enceinte portable est dotée d'une batterie de 1200 mAh qui offre jusqu'à **4 heures de lecture continue**, pour de longues séances de musique non stop !

L'enceinte sans fil qui vous permet de gérer votre musique à votre guise

Gérer votre playlist n'aura jamais été aussi simple. Le Sound Boom est doté de commandes **intuitives** pour le volume, la sélection des pistes et les fonctions de lecture et de pause, pour une expérience utilisateur simple et directe. Chaque fonction est conçue pour vous permettre un contrôle complet, sans avoir à utiliser votre téléphone portable, votre PC ou d'autres appareils connectés.

Recharge de l'enceinte et autonomie

Le câble **USB-C** inclus est parfait pour connecter l'enceinte à une source d'alimentation. Cela vous permet de réduire le temps d'attente et de maximiser le temps d'écoute, pour que votre enceinte soit toujours prête pour votre prochain voyage ou votre prochaine fête.

• Les caractéristiques du Sound Boom, en bref :

- Connectivité sans fil avec la source audio, comme un smartphone, un PC ou une tablette
- Bandoulière pour faciliter le transport
- Éclairage LED intégré sur les côtés de l'enceinte
- 10 watts de puissance pour animer vos fêtes à la maison ou au bord de la piscine
- Gestion intégrée de la musique, plus besoin d'utiliser la source audio pour régler le volume et changer de piste
- 4 heures d'autonomie en une seule charge
- Câble de recharge USB-C inclus



Enceinte sans fil 10W avec bandoulière et gestion de la musique
SKU: MHSPBOOM10K

Données techniques

EAN: 8018417474972
SKU: MHSPBOOM10K
GPSR: Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne seraient pas en mesure d'appréhender son éventuelle dangerosité., Article soumis à la Directive DEEE 2012/19/UE, Article soumis au Règlement sur les batteries 2023/1542/UE, Article soumis au marquage CE, Spécifications de charge du produit, conformément à la directive RED 2014/53/UE, Chargeur du produit non inclus dans l'emballage, Emballage de l'article soumis au système de recyclage "Green Dot", L'emballage de l'article est recyclable, Article soumis au marquage UKCA
Couleur: green
Profondeur nette: 11.5000 cm
Largeur nette: 25.8000 cm
Hauteur nette: 12.6000 cm
Poids: 850 g
: 85182100
Batterie: 1200 mAh
Boutons: De gestion de musique, Contrôle volume
Bluetooth: V 5.3
Microphone: no
Puissance de sortie: 10W
Rayon de fonctionnement: 10 mètres
Finition/Caractéristique: Bandoulière
Réglage du volume: Intégrée

Données logistiques

Profondeur Pack: 280 mm
Largeur Pack: 130 mm
Profondeur Inner: 280 mm
Hauteur Pack: 120 mm
Poids Pack: 995 g
Largeur Inner: 130 mm
Qté Inner: 1 Pz
Profondeur Master: 800 mm
Hauteur Inner: 120 mm
Poids Inner: 995 g
Largeur Master: 380 mm
Qté Master: 12 Pz
Hauteur Master: 280 mm
Poids Master: 12875 g