Borsa per monopattino e bici porta accessori

SKU: TEERBAGK







Funzionale, capiente e impermeabile, ideale per i tuoi spostamenti quotidiani in monopattino e in bici

Ampia compatibilità con i tuoi modelli di monopattino e bici

La **borsa porta accessori** è **universale** e compatibile con tutti i modelli di monopattino, bici, E-Bike e Segway.
I **quattro lacci in velcro stretch** sono regolabili e ti permettono di adattarlo alle diverse dimensioni di manubri e telai.

Con pochi e semplici gesti potrai fissare saldamente la borsa porta accessori al tuo monopattino o alla tua bici.

Resistente e impermeabile: goditi le tue giornate in bici anche sotto la pioggia

La **borsa per monopattino e bici porta accessori** ha un **guscio rigido in materiale PU impermeabile** resistente all'acqua e all'umidità in grado di offrirti il massimo della protezione per i tuoi dispositivi anche nelle giornate piovose.
La sua struttura con trama a nido d'ape è forte e sicura per assorbire possibili urti, usura e pressione: così potrai portarla sempre con te in ogni stagione, avventura in montagna o fuga in campagna.

Porta i tuoi accessori e tuoi dispositivi preferiti sempre con te

La **borsa per monopattino e bici** ha un **design compatto e funzionale** che ti permette di riporre un'ampia varietà di oggetti.

Ha una **capienza di due litri** per offrirti la possibilità di avere sempre con te il tuo dispositivo smartphone, i tuoi auricolari, il power bank, occhiali da sole o la tua borraccia preferita.

Pratica e facile da usare: i tuoi accessori sono a portata di mano

Grazie alla **fibbia interna** puoi trovare subito il tuo mazzo di chiavi e nei i **quattro scompartimenti** mantieni i tuoi accessori stabili e in ordine.

La **chiusura con zip semi-aperta** inoltre è estremamente pratica perché ti permette di inserire e rimuovere gli oggetti senza alcun timore che cadano anche quando la borsa è aperta.

Cosa lo contraddistingue:

- Capacità 2 litri
- 4 lacci in velcro stretch regolabili per fissaggio alla bici o al monopattino
- Guscio con struttura rigida in materiale PU impermeabile con trama a nido d'ape
- Fibbia interna per aggancio mazzo di chiavi

- Design semi-aperto con chiusura a zip
- 4 scomparti interni porta accessori
- Compatibilità universale con manubrio di bici, monopattini, Segway e E-Bike

Cosa include la confezione:

- La borsa per monopattino e bici porta accessori

Borsa per monopattino e bici porta accessori
SKU: TEERBAGK

Dati tecnici

EAN: 8018417324109
Codice Articolo: TEERBAGK
GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot",
L'imballaggio dell'articolo è riciclabile
Colore: black
Profondità netta: 11.5000 cm
Larghezza netta: 9 cm
Altezza netta: 23 cm
Peso: 175 g
HS Code: 42021219



Dati logistici

Profondità Pack: 110 mm
Larghezza Pack: 270 mm
Profondità Inner: 370 mm
Altezza Pack: 100 mm
Peso Pack: 30 g
Larghezza Inner: 280 mm
Qtà Inner: 6 Pz
Profondità Master: 800 mm
Altezza Inner: 250 mm
Peso Inner: 1280 g
Larghezza Master: 580 mm
Qtà Master: 48 Pz
Altezza Master: 530 mm
Peso Master: 12295 g

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032
Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V
e-mail: info@sbsmobile.it